

ECS3001T



1MORE PistonBuds True Wireless In-Ear Headphones
Uporabniški priročnik



www.1more.com



XXX-XXXXXX



R-R-tAt-ECS3001T



FCC ID: 2ASDIECS3001T

CMIIT ID: XXXXXXXXXX IC: 24662-ECS3001T

특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)

制造商: 万魔声学科技有限公司

地址: 深圳市南山区桃源街道田寮工业 A 区田寮大厦 1403

Manufacturer: Tiinlab Acoustic Technology Limited


Address: Tianliao Building 1403, Zone A Tianliao Industrial

Park, Taoyuan Str., Nanshan Dist., Shenzhen, P.R. China

Vsebina paketa



Slušalke



Polnilna škatlica



Polnilni kabel
Tipa C




Silikonski nastavek
za ušesa (S/L)


Slušalke



Polnilna škatlica



LED Indikator



Polnilni priključek Tipa C

Opomba: zgornja slika je samo za referenco. Resnični izdelek je lahko drugačen zaradi posodobitev.

Polnjenje

Napolnite slušalke:

Polnjenje se bo začelo samodejno. Svetlobne diode na slušalkah bodo svetile rdeče.

Polnjenje polnilnega ohišja s kablom tipa C:

Polnilno ohišje priključite na vir napajanja in polnjenje se bo začelo samodejno. Indikator LED bo med polnjenjem ostal bel in se ugasnil, ko bo popolnoma napolnjen.

Preverite raven napoljenosti baterije

Preverite raven napoljenosti baterije slušalk:

Po uspešni združitvi preverite raven baterije slušalk na zaslonu telefona.

* V telefonu bo prikazana samo raven baterije slušalke z manjšo močjo. Nekateri modeli telefonov te funkcije ne podpirajo.

Način pripravljenosti

Ušesne slušalke vstavite v ohišje, slušalke se bodo odklopile od vaše naprave in prešle v način polnjenja.

Kako nositi

Vzemite slušalke iz ohišja in jih pravilno nosite v skladu z indikatorjema L in R.

Samodejni izklop, ko se baterija izprazni

Ko je baterija prazna, se slušalke samodejno izklopijo, indikator ED pa 1 sekundo sveti rdeče.

* Ko slušalk ne uporabljate, jih vstavite nazaj v etui, da podaljšate njihovo življenjsko dobo in preprečite izgubo.

Prvo seznanjanje slušalk

1. Odprite ohišje, slušalke se bodo vklopile in samodejno povezale med seboj (način TWS). Način TWS se je vzpostavljen, ko ena od diod LED slušalk izmenično utripa rdeče in modro.

2. Pojdite v nastavitve naprave, omogočite funkcijo Bluetooth in na seznamu povezav Bluetooth poiščite "IMORE PistonBuds". Tapnite ime in se povežite.

3. Če v 8 minutah ne vzpostavite povezave, se slušalke samodejno izklopijo.

* Vstavite slušalke nazaj v ohišje in jih vzemite ven, znova se bodo vklopile.

Samodejno seznanjanje

Vzemite slušalke iz ohišja in ko LED diode utripajo modro, se bodo slušalke povezale najprej med seboj, nato pa se bosta poskusili ponovno povezati z zadnjo povezano napravo samodejno.

Odklop povezave Bluetooth

Odklopite slušalke iz telefona: Slušalke preidejo v način TWS in se poskušajo ponovno povezati s predhodno seznanjenimi napravami. Če v 3 minutah ne vzpostavite povezave, se slušalke samodejno izklopijo. Ušesne slušalke najprej vstavite nazaj v ohišje, nato pa jih ponovno vzemite ven, da se vklopijo.

Izbrisi zgodovino seznanjanja (na voljo samo v načinu TWS)

V načinu TWS ohranite slušalke v ohišju, pritisnite in za 7 sekund hkrati pridržite gumb za upravljanje na obeh slušalkah, LED diodi na slušalkah začneta utripati. Zgodovino seznanjanja lahko izbrisate, dokler diodi LED ne zažarita modro.

Če želite izbrisati zgodovino seznanjanja, pritisnite in pridržite upravljalnik ušesne slušalke, ponovite zgornje korake, nato pa lahko leva in desna ušesna slušalka delujeta ločeno.

Nadzorni Gumbi



Telefonski klic



Odgovori/Zavrni klic:
Tapni dvakrat

*Zgornje funkcije so na voljo za obe slušalki, v individualnem ali stereo načinu.



Predvajanje



Predvajaj/Pavza (Stereo Način):
Klikni dvakrat na desno slušalko

Predvajaj/Pavza (Mono Način):
Klikni dvakrat

Aktiviraj Glasovno Kontrolo:
Dvakrat klikni na levo slušalko

*Glasnost in spreminjanje pesmi se upravljata preko mobilnega telefona.

1MORE (1) leto garancije

1MORE jamči prvotnemu maloprodajnemu kupcu, da bo ta izdelek brez napak v materialu in izdelavi eno leto od datuma nakupa, če se pravilno uporablja in vzdržuje. Če se pri tem izdelku izkaže, da je material ali izdelava pomanjkljiva, bo družba 1MORE po lastni izbiri (a) izdelek popravila z novimi ali obnovljenimi deli ali (b) zamenjala izdelek z enakovrednim novim ali obnovljenim izdelkom, brez stroškov za dele ali delo. Če model izdelka ni več na voljo in ga ni mogoče učinkovito popraviti ali zamenjati z enakim modelom, lahko družba 1MORE po lastni izbiri zamenja enoto s trenutnim modelom enake ali večje vrednosti. V nekaterih primerih bo morda potrebna sprememba namestitvene površine, če bo zamenjan nov model. Družba 1MORE ne prevzema nobene odgovornosti za takšno spreminjanje.

ČE ŽELITE PRIDOBITI POPRAVILO ALI ZAMENJAVO V SKLADU S POGOJI TE GARANCIJE, PROSIMO, VRNITE NA NASLOV NAJPREJ K PRVOTNEMU PRODAJALCU, NATO PA BO PRVOTNI PRODAJALEC POPRAVIL IZDELEK Z NOVIMI ALI OBNOVLJENIMI DELI ALI ZAMENJAL IZDELEK Z ENAKOVREDNIM NOVIM ALI NADOMESTNIM DELOM. ALI OBNOVLJENIM IZDELKOM.

Predložiti boste morali dokazilo s podatki o nakupu, med drugim račun ali povzetek naročila. Prevzem pošiljke za zamenjavo/opravo je izključno odgovornost prvotnega maloprodajnega kupca.

Omejitve:

-Ta garancija ne zajema okvare izdelka, ki je posledica nepravilne namestitve, napačne uporabe, zlorabe, nesreče, zanemarjanja, nepravilnega ravnanja ali obrabe zaradi običajne uporabe ali poškodb v okolju.

-Ta garancija ne krije kozmetičnih poškodb, vključno s poškodbami barve, ali posledične škode na drugih sestavnih delih ali prostorih, ki lahko iz kakršnega koli razloga nastanejo zaradi okvare izdelka.

-Ta omejena garancija je nična za izdelke, ki se ne uporabljajo v skladu z navodili družbe 1MORE.

-Ta omejena garancija je nična za izdelke s spremenjenimi ali manjkajočimi serijskimi številkami in za izdelke, ki niso kupljeni pri POOBLAŠČENEM prodajalcu.

-Ta omejena garancija preneha veljati, če izdelek prodate ali kako drugače prenesete na drugo osebo.

Cenimo vaše poslovanje

Vemo, da boste v novih slušalkah 1MORE uživali tako kot mi. V podjetju 1MORE cenimo vaše zadovoljstvo. Če želite več podrobnosti o tem izdelku ali katerem koli drugem našem izdelku, nas obiščite na spletu s skeniranjem kode QR. Pojdite na spletno stran www.1more.com in se prijavite za VIP, 1MORE pa vas bo obravnaval kot VIP.

Nasveti

1. Pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.
2. Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite.
3. Če slušalk niste uporabljali več kot 3 mesece, vam priporočamo, da jih napolnite. S tem boste izboljšali zmogljivost baterije.
4. Uporabljajte samo polnilne kable in adapterje, ki so odobreni s strani FCC (Federal Communications Commission).
5. V suhih okoljih vam lahko statična elektrika omrtvinči uho. To ni povezano s kakovostjo izdelka.

Varnostne informacije

1. Nikoli ne razstavljajte slušalk. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko uporabnik servisiral.
2. Slušalke ne izpostavljajte temperaturam pod 0 °C (32 °F) ali nad 45 °C (113 °F).
3. Slušalk ne uporabljajte med nevihto s strelami. To lahko prepreči pravilno delovanje slušalk, poleg tega pa se poveča možnost, da pride do udara strele.
4. Za čiščenje tega izdelka ne uporabljajte olja ali drugih hlapljivih tekočin.
5. Ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje časa.
6. Slušalk ne uporabljajte v prometu. Slušalk ne uporabljajte kadarkoli, ko bi bilo nevarno, da se ne bi zavedali zvokov okoli sebe.
7. Za otroke, stare 6 let in manj, je potreben nadzor odrasle osebe.

Pogosta vprašanja

1. Zakaj slušalk ni mogoče vklopiti?

Preverite, ali imajo slušalke dovolj baterije. Če ne, jih polnite vsaj 30 minut.

2. Zakaj se slušalke ne morejo povezati z mojim mobilnim telefonom ali pa povezovanje traja dolgo časa?

1) Če se leva in desna ušesna slušalka ne povežeta med seboj in je z mobilnim telefonom povezana le ena od slušalk, vstavite slušalke v ohišje, pritisnite in držite gumb za upravljanje na obeh slušalkah hkrati 7 sekund, dokler diodi LED na slušalkah ne zažarita modro, kar pomeni, da sta se leva in desna slušalka uspešno seznanili, nato lahko slušalki povežete z mobilnim telefonom.

2) Če se slušalke ne uspejo povezati z novim mobilnim telefonom, odstranite seznanjeni zapis iz seznanjenega telefona ali pa vstavite ušesne slušalke v ohišje, pritisnite in držite gumb za upravljanje na obeh ušesnih slušalkah za 7 sekund hkrati, dokler se ušesne slušalke ne povežejo. LED diode zasvetijo modro, nato pa slušalke ponovno izvlecite, da začnete seznanjanje z novim telefonom.

3) Vstavite slušalke v ohišje in ga za 30 sekund odprite, da se obnovijo privzete nastavitve slušalk.

3. Zakaj slušalke ne morejo predvajati glasbe po uspešni povezavi z napravo Android?

Po uspešnem seznanjanju se v meniju Bluetooth naprave dotaknite ikone na desni strani imena naprave in se prepričajte, da je vklopljena možnost "Media Audio".

4. Zakaj po uspešnem povezovanju z napravo Android iz slušalk med opravljanjem telefonskih klicev ni zvoka?

Po uspešnem seznanjanju v meniju Bluetooth naprave tapnite ikono na desni od imena naprave in preverite, ali je vklopljena možnost "Phone Audio".

5. Zakaj povezava Bluetooth ni stabilna in povzroča prekinitve?

1) Poskusite skrajšati razdaljo med slušalkami in napravo. Izogibajte se trdnim oviram med njimi.

2) Ne približujte se močnim virom motenj, kot sta Wi-Fi in GPRS.

3) Prepričajte se, da antena Bluetooth vaše naprave ni blokirana.

6. Zakaj se med uporabo aplikacij za predvajanje glasbe/videoposnetkov tretjih oseb nekatere nadzorne funkcije ne ujemajo s tistimi v priročniku?

Vaš operacijski sistem in aplikacije za predvajanje glasbe/video tretjih oseb imajo lahko različne nastavitve za funkcije daljinskega upravljalnika in-line. Priporočamo, da uporabljate aplikacije za predvajanje glasbe/video, ki so bile prvotno zagotovljene v vaši napravi.

7. Slušalke sem povečal na največjo glasnost, zakaj je dejanska glasnost še vedno nizka?

V različnih operacijskih sistemih, zlasti v nekaterih sistemih Android, imajo slušalke in vaša naprava ločene sisteme za nadzor glasnosti. Prosimo, da uredite nastavitve glasnosti na napravi in slušalkah glede na svoje želje.

8. Zakaj se moje slušalke ne morejo povezati z aplikacijo 1MORE MUSIC APP za primarno uporabo?

Za uporabnike operacijskega sistema Android kliknite "Allow all the time" (Dovoli ves čas) za dostop do informacij o lokaciji naprave, ko vstopite v aplikacijo 1MORE MUSIC APP. Lahko pa to možnost prilagodite tudi v nastavitvah aplikacije.

* Za podrobnejša pogosto zastavljena vprašanja o izdelku obiščite razdelek za podporo izdelka pod www.1more.com.

OEE0

Električne in elektronske opreme, delov in baterij, označenih s tem simbolom, ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke, temveč jih je treba zaradi varstva okolja zbirati in odlagati ločeno. Vaš 1MORE prodajalec vam bo svetoval glede pravilnega odlaganja v vaši državi.

Varnostno opozorilo

Baterij ali baterijskih paketov ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer soncu, ognju in podobno.

CE

Izjava o skladnosti: Družba Tiinlab Acoustic Technology Limited izjavlja, da je radijska oprema tipa 1MORE PistonBuds True Wireless In-Ear Headphones ECS3001T skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.1more.com

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom: Naprava je bila ocenjena kot skladna s splošnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom.

Napravo lahko brez omejitev uporabljate v prenosnih pogojih izpostavljenosti. Izpostavljenost sevanju je tako nizka, da izračun izpostavljenosti radijskim valovom ni potreben.

Izjava o skladnosti z zahtevami EU
Delovna frekvenca/Max.
2400-2483,5MHZ, levo uho Max.
EIRP je 8,53 dBm, desno uho Max.
EIRP je 8,62 dBm.

Opozorilo

Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko povzroči nevarno situacijo (kot so požar, eksplozija, uhajanje korozivnega elektrolita itd.);

Odlaganje baterije v ogenj ali vročo peč ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo;

Puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina; in baterija pod izjemno nizkim zračnim tlakom lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.



Simbol označuje enosmerno napetost.



RECYCLING



Da bi preprečili možnost poškodbe sluha, ne poslušajte predolgo pri visoki glasnosti.

FCC

Mejna vrednost SAR v ZDA (FCC) je 1,6 W/kg v povprečju na en gram tkiva. Naprava tipa ECSSOO1T (ID FCC: ZASDIECSSOOW) je bila prav tako preizkušena glede na to omejitev SAR. Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Za delovanje veljajo naslednji pogoji dva pogoja:

- (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

OPOMBA: Proizvajalec ni odgovoren za kakršne koli radijske ali televizijske motnje, ki jih povzročijo nepooblaščen spremembe ali dopolnitve te naprave. Takšne modifikacije ali spremembe lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo te naprave.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
 - Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
 - Priključite opremo v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.
 - Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.
- Izjava dobavitelja o skladnosti 47 CFR § 2.1077
Informacije o skladnosti
Edinstveni identifikator:
Blagovno ime: 1MORE
Št. modela: ECSSOO1T
Odgovorna stranka - ZDA Kontaktni podatki
1MORE USA, Inc.
Naslov: 10225 Barnes Canyon Road, Suite A202,
San Diego, Kalifornija, 92121
Telefon: 1-855-551-6673
E-naslov: euservice@1more.com

Specifikacije

Model: ECS3001T

Teža slušalke: 4,29

Teža izdelka: 4339

Velikost ohišja: 70,6 x 25,7 x 36,8 mm

Polnilna vrata: tip C

Impedanca zvočnika: 160

Vhod: 1: 5V21A

Izhod: 5V: 150 mA

Bluetooth: Bluetooth® 5.0

Protokol Bluetooth:

BLUETOOTH: BLE / HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Zvočni kodek: AAC/SBC

Brezžični domet: 10m

(odprto in neovirano okolje)

Kapaciteta baterije polnilnega ohišja: 535 mAh

Čas polnjenja: 2 h

Čas predvajanja s popolnoma napolnjenimi ušesnimi čepki: Približno 3,5 h*

Skupni čas predvajanja z ohišjem: približno 20 ur*

Delovna temperatura: 0 C ~ 45 C

Frekvenčni pas: 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz

Specifikacije so pridobljene na podlagi laboratorijsko preizkušenih podatkov.

Čas predvajanja, preizkušen v laboratorijskih pogojih formatu AAC in 50-odstotni glasnosti se lahko pri različnih napravah razlikuje glede na nastavitve, okolje, uporabo in druge dejavnike.

Proizvajalec: Tiinlab Acoustic Technology Limited

Naslov: Tianliao Building 1403, Zone A Tiahliao Industrial Park, Taoyuan Str., Nanshan Dist, Shenzhen, PR. China

Informacije o izdelkih so na voljo na www.1more.com