

NAVODILA ZA UPORABO



Izvalcite napravo in dodatke.



Postavite filter na paleto.
Pred uporabo filter dvakrat namočite.



Priključite v električno in pritisnite gumb za vklop/izklop.
Pred prvo uporabi notranje posodo dvakrat popolnoma operite

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

1. Odstranite zgornjo paleto in pladenj za filter.
2. Filtrirni element vzemite iz škatle in odlepite plastično folijo.
3. Odstranite nalepko na črpalki. Črpalko redno čistite in ne odstranjujte pene v bližini črpalke.
4. Izvalcite adapter, povežite spodnji del z napajalno žico in nato priključite.
5. Enkrat pritisnite tipko za vklop/izklop v način SMART s prižganim indikatorjem; s kratkim pritiskom tipke za vklop/izklop preklopite med različnimi načini delovanja.



INDIKATORSKA LUČKA



1. Leva lučka: SMART način
2. Desna lučka: NORMALNI način
3. Lučka filtra: ko se lučka obarva rdeče, vas opomni, da morate zamenjati filter z novim.
4. Modra lučka v vedru se bo prižgala, ko bo primanjkovalo vode



PODPORA STRANKAM



Get more information on
www.petkit.com

VPRAŠANJA/KOMENTARJI
info@petkit.com
+86 21 51355906 Skype:petkit shanghai

Prenesite aplikacijo "PETKIT" v App Store ali Google Play in se pridružite skupnosti PETKIT ter uživajte še več ugodnosti.



EVERSWEET

VODNA FONTANA ZA HIŠNE LJUBLJENČKE



OKNO ZA PREVERJANJE NIVOJA VODE



OPOMBE

Da bi preprečili varnostne težave, upoštevajte naslednje nasvete.

1. Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
2. Ko čistite napravo, izklopite napajanje
3. Poskrbite, da hišni ljubljenci ne bodo ugriznili v napajalno žico, sicer lahko pride do uhajanja električne energije.
4. Kadar napravo uporabljajo otroci ali starejši, poskrbite, da jo bodo uporabljali pod ustreznim vodstvom.
5. Napravo postavite na tla ali ravna podlago, da bo delovala pravilno.

