


Xiaomi FlipBuds Pro Uporabniški priročnik




Pregled izdelka

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo.



Ilustracije izdelka, dodatkov in uporabniškega vmesnika v vodniku za hitri začetek so samo za referenčne namene. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

01



02


Seznanjanje

Medtem ko je pokrov odprt, sta oba slušalka v polnilni škatli, pritisnite in držite funkcijski gumb na dnu 2 sekundi. Ko indikator utripa belo, čepki preidejo v stanje seznanjanja, potem ko spustite gumb.

● Ko prvič odprete pokrov ohišja, brsti samodejno preidejo v stanje seznanjanja.

Obnavljanje tovarniških nastavitvev

Medtem ko je pokrov odprt, sta oba slušalka v polnilni torbici, pritisnite in držite funkcijski gumb na dnu 10 sekund. Ko indikator utripa belo in gumb spustite, bo indikator utripal rdeče in čepki bodo povrnjeni na tovarniške nastavitve in znova vstopili v stanje seznanjanja.



03

Kako uporabiti

Tapnite območje senzorja dotika

Glasba: predvajanje/pavza

Klic: Odgovor/Konec

Dvakrat tapnite območje senzorja dotika

Glasba: Naslednja skladba (lahko se konfigurira kot glasnost +) Klic: Zavrni

Trikrat tapnite območje senzorja dotika

Glasba: prejšnja skladba (lahko se konfigurira kot glasnost -)


Tapnite in držite območje senzorja dotika, da preklopite način za odpravljanje hrupa/način preglednosti

Polnjenje




Postavite slušalke v polnilno ohišje, da se samodejno napolnijo.

04



Za polnjenje ohišja za polnjenje uporabite polnilni kabel tipa C ali ga postavite na združljiv brezžični polnilnik tako, da je indikator obrnjen navzgor.



Specifikacije

Izdelek: brezžične slušalke

Model: TWSEJ20GT

Neto teža: pribl. 60 g

Polnilna vrata: Type-C

Impedanca: 16 Ω

Vhod Bud: 5 V \pm 0,22 A (vsak)

Vhod polnilnega ohišja: 5 V \pm 2,2 A (ko sta polnilni kovček in čepki izpraznjeni)

Vhod za brezžično polnjenje: 5 V \pm 0,5 A

Izhod polnilnega ohišja: 5 V \pm 0,44 A

Brezžična povezljivost: Bluetooth 5.2

Profil Bluetooth: Bluetooth® Low Energy/HFP/A2DP/AVRCP/SPP

Obseg delovanja: 10 m

(v okolju brez ovir)

Delovna frekvenca Bluetooth: 2400–2483,5 MHz (za EU)

Največja oddajna moč za BT: 13 dBm (za EU)

Največja oddajna moč za BLE: 13 dBm (za EU)

Delovna frekvenca brezžičnega polnjenja:

110–205 kHz

Delovna temperatura: 0°C do 45°C

Dimenzije paketa: 120 x 120 x 40 mm

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani Xiaomi Inc. je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

05

Pomembne varnostne informacije

- Informacije o izdelku in certifikacijske oznake se nahajajo v ohišju za polnjenje.
- Ta izdelek vsebuje vgrajeno litij-ionsko baterijo za ponovno polnjenje. Prosim, ne poskušajte sami zamenjati baterij v slušalkah ali bateriji polnilne škatle, saj lahko to poškoduje baterije in povzroči pregrevanje in telesne poškodbe.
- Baterij ne mečite v ogenj in jih ne izpostavljajte pogojem, kot so sončna svetloba, ogenj ali ekstremne temperature, da preprečite puščanje, pregrevanje, razpočenje ali vžig.
- Ta izdelek vsebuje majhne dele, zato ga hranite izven dosega otrok, da preprečite zadušitev ali druge nevarne situacije, ki jih povzročijo nenamerno zaužitje majhnih delov.
- Pred uporabo izdelka se prepričajte, da polnilni kabel tipa C, polnilna torbica in polnilna vrata tipa C ostanejo suhi, da se izognete kratkemu stiku, ki ga povzroči vlaga ali znoj med polnjenjem slušalk.
- Uporabite originalni polnilni kabel in ohišje napolnite v skladu s specifikacijami, opisanimi v priročniku. Polnilnega kabla ni mogoče uporabiti za polnjenje drugih izdelkov, niti ga ni mogoče uporabljati s polnilniki, ki presegajo vhodne specifikacije.

06



- Da preprečite morebitno izgubo sluha, tega izdelka ne uporabljajte pri visoki glasnosti dlje časa.
- Pustite baterijo v okolju z izjemno visoko temperaturo, kar lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z napačno vrsto.
- Baterije ne odlagajte v smeti, ki jih odlagate na odlagališča. Pri odlaganju baterije upoštevajte lokalne zakone ali predpise.
- Prosim, takoj prenehajte uporabljati izdelek in poiščite zdravniško pomoč, če se na kontaktnem območju vaše kože pojavijo znaki pordelosti ali otekline.
- \ominus Simbol označuje enosmerno napetost

07

Informacije o skladnosti s predpisi



Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega bi morali zaščititi zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga imenuje vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih tovrstnih zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne organe.

08

Izjava EU o skladnosti



Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je vrsta radijske opreme TWSEJ20GT v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Naslov: #019, 9. nadstropje, stavba 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okrožje Haidian, Peking, Kitajska, 100085

Za dodatne informacije obiščite www.mi.com

09

Obvestilo o garanciji

Kot potrošnik Xiaomi imate pod določenimi pogoji koristi od dodatnih jamstev. Xiaomi ponuja posebne ugodnosti garancije za potrošnike, ki so poleg kakršnih koli pravnih jamstev, ki jih zagotavlja vaša nacionalna potrošniška zakonodaja, in ne namesto njih. Trajanje in pogoji, povezani s pravnimi garancijami, so določeni z ustreznimi lokalnimi zakoni. Za več informacij o ugodnostih garancije za potrošnike obiščite uradno spletno mesto Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Poprodajne storitve so omejene na državo ali regijo prvotnega nakupa, razen če je to prepovedano z zakoni ali drugače obljubljeni s strani Xiaomi. V skladu s potrošniško garancijo, v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, bo Xiaomi po lastni presoji popravil, zamenjal ali vrnil vaš izdelek. Normalna obraba, višja sila, zloraba ali škoda, ki nastane zaradi malomarnosti ali krivde uporabnika, niso zajamčeni. Kontaktna oseba za poprodajno storitev je lahko katera koli oseba v pooblaščenih servisnih mreži Xiaomi, pooblaščen distributerji Xiaomi ali končni prodajalec, ki vam je prodal izdelek. Če ste v dvomih, se obrnite na ustrežno osebo, saj jo Xiaomi lahko identificira. Sedanje garancije ne veljajo v Hong Kongu in Tajvanu. Izdelki, ki niso bili pravilno uvoženi in/ali niso bili ustrezno izdelani s strani Xiaomi in/ali niso bili pravilno pridobljeni od Xiaomi ali uradnega prodajalca Xiaomi, niso zajeti v sedanjih garancijah. V skladu z veljavno zakonodajo imate lahko koristi od jamstev neuradnega prodajalca, ki je prodal izdelek. Zato vas Xiaomi vabi, da se obrnete na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

10