




PETONEER



**Nutri Smart Avtomatski Hranilnik za Pse in Mačke**  
**Uporabniški priročnik**

**Model: PF004**

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik. Priročnik hranite na varnem mestu za nadaljnjo uporabo.

# 01 / Spoznajte svoj pametni hranilnik



Posodo za hrano je mogoče dvigniti za čiščenje.



Skleda je mogoče odstraniti za čiščenje.


## Znotraj škatle



Skleda



Napajanje  
5V 1A




Micro USB  
kabel (1,2m)

## 02 / Operacije

### ① Vklonite hranilnik

Odstranite embalažo in priključite kabel Micro USB na vhodna vrata na dnu hranilnika nato priključite A/ C adapter v stensko vtičnico.




### ② Montaža skledе

Potisnite posodo v izhod podajalnika.



### ③ Sprostite pokrov

Pritisnite tipko za sprostitvev, da dvignete pokrov.



### ④ Napolnite posodo s hrano

Vstavite hrano v posodo in jo napolnite.

Vstavite hrano



### ⑤ Zaprite pokrov

Pritisnite navzdol, da zaprete pokrov.



### ⑥ Ročno hranjenje

Kratek pritisk na gumb za ročno hranjenje za takojšnje hranjenje. (privzeta količina je ena porcija, ki ga je mogoče prilagoditi prek aplikacije.)



## 7 Povežite podajalnik s telefonom in načrtujte hranjenje

Prinesite aplikacijo Petoneer in povežite hranilnik z vašim Wi-Fi, da načrtujete hranjenje.



## 03 / Hitra namestitvev

1. Skenirajte QR kodo na desni in prenesite aplikacijo Petoneer, ki je na voljo v App Store in Google Play. Kliknite Prijava, če želite ustvariti svoj račun Petoneer.



2. Vklonite in se prepričajte, da LED indikator za Wi-Fi hitro utripa, kar kaže, da je naprava pripravljena za priključitev na Wi-Fi.

Odpriete aplikacijo Petoneer in kliknite gumb '+' ter se sprehodite skozi korake NASTAVITVE.

**Opomba:** 1. Napajalnik ne podpira 5GHz Wi-Fi, preverite, ali je vaš Wi-Fi 2,4 GHz.

2. Če indikator Wi-Fi po vklopu ne utripa hitro, pritisnite in držite gumb za ročno podajanje, dokler indikator hitro ne utripa.

## 04 / Status LED

LED status		Specifikacije
Izklopljeno	Hrane je več kot 20%	<b>Model:</b> PF004 <b>Vhodna moč:</b> 5V $\overline{=}$ 1A <b>Kapaciteta:</b> 3,7 L (1,5 Kg) <b>Velikost:</b> 9,05x9,68x13,86 palcev 230x246x352 mm
Hitro utripa rdeče	Hrane je manj kot 20%	<b>Komunikacija:</b> Wi-Fi (2,4 GHz) <b>Domet:</b> 98,5 čevljev (30 m)
Stalno rdeča	Brez hrane	<b>Neto teža:</b> 2,2 kg <b>garancija:</b> 1 leto

**Proizvajalec:** SkyRC Technology Co., Ltd.

**Naslov:** 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, novo okrožje Longhua, Shenzhen 518110, Kitajska

## 05 / Previdnostni ukrepi

---

1. Uporabljajte ga v zaprtih prostorih;
2. V posodo za hrano ne spuščajte ničesar drugega kot suho hrano. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost motenj v delovanju ali napačnega hranjenja;
3. Da bi preprečili, da bi napajalnik udaril hišne ljubljence, priporočamo, da ga postavite v kot ali ob steno;
4. Prosimo, da dobro ščitite ali organizirate napajalni kabel, da preprečite, da bi hišni ljubljencek ugriznil kabel in povzročil nevarne situacije, kot je električni udar;
5. Naprave ne razstavljajte ali spreminjajte sami;
6. Ta izdelek je primeren samo za SUHO HRANO, MOKRA HRANA pa je prepovedana.
7. Ta hranilnik je primeren za mačke ali majhne in srednje velike pse;
8. Oblika in gostota hrane za hišne ljubljence bosta povzročila nekaj odstopanj od zmogljivosti posode za hrano in količine hranilne enote.
9. Po vsakem polnjenju posode lahko pride do odstopanja dveh obrokov ob začetnem času hranjenja.  
Priporočljivo je, da kalibrirate ročno! (Kliknite gumb za ročno hranjenje, dokler se hrana ne napolni!)
10. Ker bo neka napajalna baterija prešla v način mirovanja, se podajalnik morda ne bo prebudil, če ne deluje. To bo povzročilo izpad električne energije. Prepričajte se, da lahko power bank zdrži dlje časa, ko je priključen na hranilnik.

## 06 / Certifikati

---

### Navodila FCC:

Ta izdelek je bil preizkušen in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta izdelek ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščen in uporabljen v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobenega zagotovila, da ne bo prišlo do motenj v določeni namestitvi. Če izdelek povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte ločitev med izdelkom in sprejemnikom.
- Izdelek priključite v vtičnico v tokokrogu, ki se razlikuje od tiste, na katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radio/TV tehnikom.

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

- (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

**Opozorilo:** Spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo izdelka.

## **Izjava FCC o izpostavljenosti sevanju:**

Oprema je v skladu z omejitvami FCC za izpostavljenost sevanju, ki so določene za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in upravljati z najmanj 200 m razdalje med radiatorjem in telesom.

## **Okoljske razmere**

Delovna temperatura: 14 °F do 131 °F, (-10 °C do 55 °C) (samo v zaprtih prostorih) SkyRC Technology Co., Ltd. izjavlja, da je ta Nutri (FDW020) v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določbe Direktive o radijski opremi (2014/53/EU).

## **Okolju prijazno odstranjevanje**

Lahko pomagate varovati okolje!

Ne pozabite spoštovati lokalnih predpisov: nefunkcionalno električno opremo zavržite na ustreznem centru za odlaganje odpadkov.



## **Proizvajalec: SkyRC Technology Co., Ltd.**

4, 5, 8 nadstropje, stavba 4, znanstveni park Meitai, cesta Guanguang, Guanlan. Okrožje Longhua, Shenzhen, Kitajska.

## **Preberite vsa navodila**

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

1. Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite ročaje.
2. Za zaščito pred električnim udarom ne potaplajte kabla, vtiča v vodo ali drugo tekočino.
3. Če katero koli napravo uporabljajo otroci ali so v njeni bližini, je potreben natančen nadzor.
4. Ko ga ne uporabljate in pred čiščenjem, ga izključite iz vtičnice. Pustite, da se ohladi, preden namestite ali snamete dele in preden očistite aparat.



5. Ne uporabljajte nobene naprave s poškodovanim kablom ali vtičem. če naprava ne deluje pravilno ali če je bila kakor koli poškodovana. Napravo vrnite v najbližji pooblaščen servis na pregled, popravilo ali prilagoditev.
6. Proizvajalec naprave ne priporoča uporabe nastavkov za dodatno opremo, saj lahko povzroči poškodbe.
7. Ne uporabljajte na prostem.
8. Ne pustite, da kabel visi čez rob mize ali pulta ali se ne dotika vročih površin.
9. Ne postavljajte na ali blizu vročega plinskega ali električnega gorilnika ali v ogreto pečico.
10. Vedno najprej priključite vtič na aparat, nato pa vtični kabel v zidno vtičnico.
11. Aparata ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.
12. OPOZORILO: Aparata nikoli ne puščajte brez nadzora med uporabo.
13. Opozorilo: med uporabo napajalni kabel držite stran od grelne konice in kovinskega ohišja.
14. Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so bile pod nadzorom ali navodili glede uporabe aparata s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
15. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se z napravo ne igrajo.
16. Če je NAPAVALNI KABEL poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.
17. OPOZORILO: To orodje je treba postaviti na stojalo, ko ni v uporabi.

#### SHRANI TA NAVODILA.

Za namene oskrbe z adapterjem uporabljajte samo snemljivo napajalno enoto, ki je priložena tej napravi:

Proizvajalec: Dong Guan City GangQi Electronic CO., LTD.

Model: GQ0G-050100~CG

Vhod: 100-240V~50/60Hz, 0,3A maks

Izhod: 5.0V=1.0A 5.0W

## 07 / Garancijski pogoje

---

V garancijskem obdobju, če izdelek odpove brez napake uporabnika, ga popravijo na stroške Petoneerja. Garancija ne krije okvare izdelka v spodnjih primerih:

- 1). Namerna poškodba izdelka s strani uporabnika ali tretje osebe
- 2). Nedelovanje ali vzdrževanje izdelka po navodilih (QIG) Vodnika za hitro namestitvev.
- 3). Odpoved zaradi naravne obrabe, vključno s praskami, korozijo, oksidacijo in rjavenjem, vendar ne omejeno nanje.
- 4). Neuspeh zaradi nepooblaščenega popravila izdelka, vključno z, vendar ne omejeno na poskuse popravila ali modifikacije uporabnikov ali tretjih oseb.

Vse slike, prikazane v priročniku, so samo za ilustracijo.  
Dejanski izdelek se lahko razlikuje glede na izboljšavo izdelka.