




70mai Dash Cam Lite 2 U porabniški
Priročnik

Pregled Izdelka

Pred uporabo izdelka natanno preberite ta priročnik in ga shranite na varno mesto.



- 1 Funkcijske tipke
- 2 Gumb za vklop
- 3 Zaslona
- 4 Vhod za napajanje

- 5 Priklopiek za GPS modul
- 6 Reza za pomnilniško kartico
- 7 Zvočnik
- 8 Kamera

- 9 Reza za pritrditev
- 10 Mikrofon
- 11 Kontrolna lučka

Opomba: Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo simbolične. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Namestitev

1. Namestitev elektrostatne nalepke


Očistite vetrobransko steklo in nalepite elektrostatno nalepko na priporočeno mesto, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da odstranite zračne mehurke med nalepko in steklom.

Opomba: Elektrostatno nalepko nalepite na raven in gladek del vetrobranskega stekla, jo trdno pritisnite in jo ne lepите na rob folije vetrobranskega stekla, da ne bi padla.




2. Namestitev pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartico s kontakti obrnjenimi navzgor, dokler ne zaslišite klika. Pomnilniška kartica je dobro nameščena.




3. Namestitev nosilca

Pritrdite nosilec v režo in ga potisnite navzgor, kot je prikazano na sliki. Ko bo nosilec nameščen, se bo zaslišal klik. Prepričajte se, da je nosilec varno nameščen na kamero.




4. Namestitev kamere

Odlepite zaščitno folijo z nalepke na dnu nosilca in prilepite kamero na elektrostatno nalepko na rdečkanem območju.



5. Priključitev napajalnika


Kot je prikazano na sliki, napajalni kabel napeljite vzdolž zgornjega dela vetrobranskega stekla, po A-stebriku in okoli predala, tako da bo napajalni priključek blizu avtomobilskega vžigalnika. Napajalni kabel priključite na avtomobilski napajalnik, nato pa napajalnik priključite v vtičnico za avtomobilskega vžigalnika.



Opomba: Avtomobilski vžigalnik je lahko nameščen na drugem mestu. Zgornja slika je simbolična.

6. Prilagajanje naklona kamere

Vklopite kamero na armaturni plošči in na zaslonu za predogled prilagodite kot kamere, da bo kamera obrnjena proti sprednjemu delu vozila.



Spletni priro nik

Za dostop do spletnega priro nika poskenirajte QR kodo. V priro niku so na voljo podrobne informacije o izdelku, vklju no z opisi funkcij. Pred uporabo natan no preberite ta priro nik, da se izognete poškodbam zaradi nepravilne uporabe.



Prenos aplikacije 70mai

Ta izdelek se lahko uporablja v povezavi z aplikacijo 70mai. V trgovini App Store poiš ite "70mai" ali poskenirajte QR kodo, da prenesete in namestite aplikacijo.



Opomba: Za povezavo z vro to ko Wi-Fi kamere z mobilnim telefonom sta potrebna operacijski sistem Android 4.4 in iOS 9.0 ali novejši.

Dodatna oprema (izbirno)

Ta izdelek se lahko uporablja z GPS modulom. Skenirajte QR kodo, da pridobite navodila za uporabo modula GPS.



Vsebina paketa

1. Kamera 70mai Dash Cam Lite 2 × 1
2. Nosilec × 1
3. Napajalni kabel × 1
4. Avtomobilski napajalnik USB-USB × 1
5. Elektrostati na nalepka × 1
6. Uporabniški priro nik × 1

Specifikacije

Izdelek: Avto Kamera

Model: Midrive D10

Resolucija: 1920 × 1080

Vrsta baterije: Lithium polymer battery

Zmogljivost baterije: 500 mAh

Vhodna napetost: 5V $\overline{=}$ 1.5A

Napajanje: Avtomobilski Vžigalnik

Dimenzije izdelka: 83 × 60.5 × 37.9 mm

Navodila za uporabo pomnilniške kartice

- Pred uporabo je treba v videokamero vstaviti pomnilniško kartico (naprodaj ločeno).
- Kamera podpira standardne kartice MicroSD. Uporabljajte pomnilniške kartice s kapaciteto 16 GB - 128 GB in hitrostnim razredom 10 ali več.
- Privzeta oblika razdelitve datotek na pomnilniški kartici morda ni skladna z obliko, ki jo podpira kamera. Ko prvič vstavite pomnilniško kartico, jo pred uporabo formatirajte v kameri. Pri formatiranju pomnilniške kartice se izbršejo vse datoteke na kartici. Pred tem naredite varnostno kopijo pomembnih datotek v drugo napravo.
- Pomnilniška kartica se lahko po večkratnem prepisovanju poškoduje ali poslabša, kar lahko vpliva na njeno sposobnost shranjevanja video in slikovnih datotek. Če se to zgodi, jo takoj zamenjajte z novo pomnilniško kartico.
- Uporabite visokokakovostno pomnilniško kartico, kupljeno pri uglednem prodajalcu. Pri slabših pomnilniških karticah se lahko pojavijo težave, kot so dejanske hitrosti branja/pisanja, ki ne ustrezajo navedenim hitrostim, in dejanska pomnilniška zmogljivost, ki ne ustreza navedeni pomnilniški zmogljivosti. Za izgubljene ali poškodovane videoposnetke zaradi uporabe manj kakovostne pomnilniške kartice ne odgovarjamo.
- Da se hitrosti branja in pisanja po daljši uporabi ne bi zmanjšale, je priporočljivo, da pomnilniško kartico v kameri vsaka dva tedna formatirate.

- Ne vstavljajte ali odstranjajte pomnilniške kartice, ko je kamera vklopljena.

Varnostni ukrepi

Pred uporabo te kamere preberite vse varnostne ukrepe in spletni priročnik, da zagotovite pravilno in varno uporabo.

- Ta kamera je namenjena voznikom za snemanje okolja zunaj vozila. Kamera na armaturni plošči ne zagotavlja varnosti vožnje uporabnika. Ne odgovarjamo za morebitne nesreče, poškodbe ali izgubo informacij, ki bi nastale zaradi uporabe kamere med vožnjo.
 - Zaradi različnih pogojev v vozilu, na tleh ali vožnje, voznega okolja itd. nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno. Izpad električnega napajanja, uporaba v okoljih zunaj običajnega območja delovne temperature ali vlažnosti, trčenje ali poškodovana pomnilniška kartica lahko povzročijo nepravilno delovanje kamere. Ni zagotovila, da bo ta kamera na armaturni plošči v vseh okoliščinah delovala normalno. Videoposnetki, posneti s to kamero, so namenjeni samo za referenco.
 - Da bi se izognili okvari izdelka ali telesnim poškodbam, to kamero namestite pravilno in ne ovirajte voznikovega vidnega polja ali zračne blazine v vozilu.
 - Da bi se izognili okvari izdelka zaradi neskladnosti, uporabljajte priloženi avtomobilski polnilnik, napajalni kabel in drugo dodatno opremo. Ne odgovarjamo za kakršno koli izgubo ali škodo, nastalo zaradi uporabe neoriginalnega avtomobilskega polnilca ali napajalnega kabla.
 - Če se baterija med uporabo ali shranjevanjem deformira, nabrekne ali začne puščati, takoj prenehajte uporabljati kamero, da se izognete varnostnim težavam, in se obrnite na svojega prodajalca.
 - Kamera naj ne bo izpostavljena močnim magnetnim poljem, saj jo lahko poškodujejo.
-
- Kamere ne uporabljajte v okoljih s temperaturo nad 60 °C ali pod -10 °C.
 - Kamero uporabljajte le v okviru zakonskih omejitev.

Informacije o skladnosti z zakonodajo

Informacije o odpadni elektri ni in elektronski opremi (OEEO)



Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna elektri ni in elektronska oprema (OEEO v skladu z Direktivo 2012/19/EU), ki se ne sme mešati z nesortiranimi gospodinjstskimi odpadki.

Namesto tega zaš itite zdravje ljudi in okolje tako, da odpadno opremo oddate na zbirnem mestu za recikliranje odpadne elektri ne in elektronske opreme, ki ga dolo i vlada ali lokalne oblasti. S pravilnim odlaganjem in recikliranjem boste prepre ili morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Za ve informacij o lokaciji ter pogojih in dolo ilih takšnih zbirnih mest se obrnite na izvajalca montaže ali lokalne organe.

EU izjava o skladnosti



Proizvajalec izjavlja, da je ta oprema skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi normami ter njihovimi spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Opozorilo

- Odlaganje baterije v ogenj ali vro o pe ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije, lahko povzro i eksplozijo.
- Puš anje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko povzro i eksplozijo ali uhajanje vnetljive teko ine ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zra nemu tlaku, kar lahko povzro i eksplozijo ali uhajanje vnetljive teko ine ali plina.
- Ta naprava ima vgrajeno baterijo, ki je ni mogo e odstraniti ali zamenjati. Baterije ne razstavljajte ali spreminjajte sami.
- Zamenjava baterije z napa no baterijo lahko onemogo i zaš ito (na primer pri nekaterih vrstah litijevih baterij).

FCC

Spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stran, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme.

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so namenjene zagotavljanju primerne zaš ite pred škodljivimi motnjami v doma i namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekven no energijo in lahko, e ni nameš ena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzro i škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da do motenj v dolo eni namestitvi ne bo prišlo.

e ta oprema povzro a škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogo e ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali ve naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.

- Pove ajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

- Opremo priklju ite v vti nico v drugem tokokrogu, kot je priklju en sprejemnik.

- Za pomo se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: (1) ta naprava ne sme povzro ati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vklju no z motnjami, ki lahko povzro ijo neželjeno delovanje.

Ta naprava je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju FCC, dolo enimi za nenadzorovano okolje.

To opremo je treba namestiti in uporabljati na razdalji najmanj 20 cm med oddajnikom in vašim telesom.

Ta oddajnik ne sme biti nameš en ali delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

FCC ID: 2AOK9-MID10

Servis: help@70mai.com

Za ve informacij obiš ite: www.70mai.com

Proizvajalec: 70mai Co., Ltd.

Naslov: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Scatola Neto	Manuale	Borsa	Pellicola	Pellicola
PAP 21	PAP 22	CPE 4	PET 1	PS 6
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verifica le disposizioni del tuo Comune . Separa le componenti e conferiscile in modo corretto .				

