

xiaomi Buds 3 Vodnik za hitri začetek



Xiaomi Buds 3 快速指南 · 12

Xiaomi Buds 3 Schnellstartanleitung · 23

Guida rapida Xiaomi Buds 3 · 34

Guide de démarrage rapide de Xiaomi Buds 3 · 44

Guía de inicio rápido de los Xiaomi Buds 3 · 54

Краткое руководство пользователя для Xiaomi Buds 3 · 64


Xiaomi Buds 3 Skrócona instrukcja obsługi · 75

Xiaomi Buds 3 Snelstartgids · 85

Xiaomi Buds 3 دليل التشغيل السريع · 96

Pregled izdelka

Pred uporabo natančno preberite ta hitri priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo.



Ilustracije izdelka, dodatkov in uporabniškega vmesnika v priročniku za hitri začetek so zgolj informativne narave. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Vsebina paketa



Polnilni etui



Slušalke



Vodnik za hitri začetek



Polnilni kabel tipa C



Ušesni nastavki

Navodila

Polnjenje

- Polnjenje slušalk

Ko so slušalke nameščene v polnilni kovček, se bodo samodejno začele polniti.

- Polnjenje ohišja za polnjenje


Za polnjenje ohišja za polnjenje uporabite polnilni kabel Type-C ali ga postavite na združljiv brezžični polnilnik tako, da je indikator polnilne škatle obrnjen navzgor. Indikator je med polnjenjem rdeč in se obarva zeleno, ko so slušalke in polnilni ovitek popolnoma napolnjeni.

Središče brezžičnega polnilnika mora biti za polnjenje poravnano s središčem polnilne škatle, ki je približno 15 mm tik pod logotipom Xiaomi na zadnji strani polnilne škatle. Med polnjenjem sveti indikator polnilne škatle.

Opomba: Uporabljajte samo certificirane polnilnike, ki so združljivi s standardom Qi.

Vklop

Ko odprete polnilni ovitek, se slušalke samodejno vklopijo.



Način mirovanja

Postavite slušalke nazaj v polnilno ohišje in zaprite pokrov, slušalke se bodo samodejno odklopile in prešle v način mirovanja.

Nošenje

Vzemite slušalke iz polnilne škatle in jih vstavite v ušesa glede na levo (L) in desno (R) oznako.

Opomba: po uporabi slušalk jih vstavite nazaj v polnilno ohišje. To bo podaljšalo njihovo življenjsko dobo in preprečilo, da bi jih izgubili ali zapravili.

Povezovanje

● Priključitev slušalk na novo napravo

1. Prepričajte se, da so slušalke nameščene v polnilni kovček, in pritisnite in držite funkcijski gumb dve sekundi, ko je pokrov polnilne škatle odprt. Indikator bo začel utripati belo, kar pomeni, da slušalke čakajo na povezavo. Če slušalke niso priključene eno minuto, bodo prešle v način mirovanja in indikator se bo ugasnil.
2. Omogočite Bluetooth naprave, nato poiščite in se povežite z "Xiaomi Buds 3". Če se zahteva geslo, vnesite "0000".

Opomba: Pred prvo uporabo slušalk jih položite v polnilni kovček ter pet sekund pridržite funkcijski gumb, da jih aktivirate. Ko so aktivirane, bodo slušalke samodejno prešle v stanje čakanja na povezavo.


- **Brisanje zgodovine povezav**

1. Slušalke vstavite v polnilno torbico.
2. Pritisnite in držite funkcijski gumb na ohišju za polnjenje vsaj 10 sekund in ga spustite, ko indikator ostane bel.

Slušalke so bile ponastavljene in zgodovina povezav je bila izbrisana. Indikator ohišja za polnjenje utripa belo in slušalke so spet v načinu seznanjanja.

Opomba: Zaradi značilnosti povezave signala Bluetooth v gostem okolju z motnjami elektromagnetnega signala 2,4 GHz lahko pride do občasnih prekinitev povezave ali brez zvoka.

Pregled funkcij



Dohodni klici

Stisnite območje senzorja sile na obeh straneh slušalk: Sprejmite/končajte klic

Dvakrat stisnite območje senzorja sile na obeh straneh slušalk: zavrnite klic

Glasovni in glasbeni pomočnik

Medtem ko nosite obe slušalki:

Stisnite območje senzorja sile: predvajanje/pavza

Dvakrat stisnite območje senzorja sile: Naslednja skladba

Trikrat stisnite območje senzorja sile: Prejšnja skladba

Pritisnite in držite območje senzorja sile dve sekundi, da se pomikate po: Omogoči odpravljanje hrupa >

Način preglednosti > Onemogoči odpravljanje hrupa

Odstranite katero koli slušalko: Začasno ustavite glasbo in slušalke nosite nazaj, da nadaljujete s predvajanjem

Ko nosite eno slušalko:

Stisnite območje senzorja sile: predvajanje/pavza

Opombe:

- Če uporabljate samo eno slušalko, drugo vstavite v polnilno torbico in zaprite pokrov.
- Načina za odpravljanje hrupa ni mogoče nastaviti na vklopljen v načinu z enojno slušalko.

Specifikacije

Ime: brezžične slušalke

Model: M2111E1

Vhod za slušalke: 5 V $\overline{\text{---}}$ 0,08 A

Vhod za polnjenje: 5 V $\overline{\text{---}}$ 0,5 A

Izhod polnilnega ohišja: 5 V $\overline{\text{---}}$ 0,2 A

Brezžična povezljivost: Bluetooth® Low Energy 5.2

Profil Bluetooth: BLE/HFP/A2DP/AVRCP

Podprti avdio kodeki: SBC/AAC

Delovna frekvenca Bluetooth: 2402–2480 MHz (za EU)

Največja oddajna moč za BT: <20 dBm (za EU)

Največja oddajna moč za BLE: <13 dBm (za EU)

Delovna frekvenca brezžičnega polnjenja: 110–205 kHz

Delovna temperatura: 0 °C do 45 °C

Temperatura skladiščenja: -20 °C do 45 °C

Vlažnost skladiščenja: 5%–95% relativne vlažnosti

Logotip Qi je registrirana blagovna znamka konzorcija Wireless Power Consortium.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani Xiaomi inc. je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

Informacije o OEEO



Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega bi morali zaščititi zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga imenuje vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih tovrstnih zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.





Tiinlab s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa M2111E1 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Tiinlab izjavlja, da je radijska oprema tipa M2111E1 v skladu s predpisi o radijski opremi 2017. Celotno besedilo izjave o skladnosti UKCA je na voljo na spletnem naslovu: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Opozorilo

- Izdelka ne izpostavljajte okolju s prenizko ali previsoko temperaturo (pod 0°C ali nad 45°C).
- Tega izdelka ne uporabljajte med nevihtami. Nevihte lahko povzročijo okvaro izdelka in povečajo tveganje električnega udara.
- Tega izdelka ne čistite z alkoholom ali drugimi hlapnimi tekočinami.
- Izogibajte se kakršnemu koli stiku s tekočinami.
- Ne uporabljajte slušalk med vožnjo in upoštevajte ustrezne predpise v vaši regiji ali državi.
- Med uporabo izdelka hranite indikator izdelka proč od oči otrok in živali.
- Izdelka ne razstavljajte, prebadajte ali drobite in ga ne izpostavljajte ognju.
-  Da preprečite morebitno izgubo sluha, tega izdelka ne uporabljajte pri visoki glasnosti dlje časa.
- Te slušalke in njihova dodatna oprema lahko vsebujejo majhne dele. Prosimo, da jih hranite izven dosega otrok.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo.
- Pustite baterijo v okolju z izjemno visoko temperaturo, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Informacije o izdelku in certifikacijske oznake se nahajajo v ohišju za polnjenje.
-  Simbol označuje enosmerno napetost.

- Izdelek ima vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče odstraniti ali zamenjati. Da se izognete poškodbam baterije ali izdelka, baterije ne razstavljajte ali spreminjajte sami. Baterijo lahko zamenjajo samo pooblaščen serviserji in jo je treba zamenjati z enakim tipom. Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko poruši zaščito (kot so vžig, eksplozija in uhajanje korozivnega elektrolita). Baterije ne odlagajte v smeti, ki jih odlagate na odlagališča. Pri odlaganju baterije upoštevajte lokalne zakone ali predpise.
- Če pride do otekline, izdelek takoj prenehajte uporabljati.

POZOR

Če baterijo ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije.

Uporabljajte in zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto baterije.

Ta naprava je skladna z mejami specifične stopnje absorpcije (SAR) za splošno populacijo/informacije o potrdilu o nenadzorovani izpostavljenosti (najvišji SAR)

Omejitev SAR 10 g: 2,0 W/Kg

SAR Vrednost: Glava: 0,54 W/Kg (0 mm razdalja)

V nekaterih državah je meja SAR 1,6 vatov na kilogram v povprečju več kot 1 gram tkiva za uporabo proti glavi, telesu in 4,0

vata na kilogram v povprečju več kot 10 gramov tkiva na roku. V drugih državah je meja SAR 2,0 vata na kilogram v povprečju več kot 10 gramov tkiva za uporabo proti glavi, telesu in 4,0 vata na kilogram v povprečju več kot 10 gramov tkiva na kilogramu.

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Proizvajalec: Tiinlab Corporation

(podjetje Mi Ecosystem)

Naslov: št. 3333, avenija Liuxian, stolp A, 35. nadstropje, mesto Tanglang, okrožje Nanshan, Shenzhen, Kitajska Za dodatne informacije obiščite www.mi.com

Vodnik za hitri začetek Različica: V1.0