

## Izjava o skladnosti

Podjetje Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:  
<https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi>



Proizvajalec: Beijing KINGSMITH Technology Co., Ltd.

Naslov: 410, inner 4/F, 101, 1-15/F, Bldg. 25, Zone 18, South Fourth Ring West Rd., Fengtai Dist., Peking.

IZDELANO NA KITAJSKEM

# Pametna steza za hojo R1 Pro Uporabniški priročnik

Pred uporabo natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga dobro shranite za nadaljnjo uporabo.

TRR1F

### OPOZORILO

1. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo aparata, in če razumejo možnost nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati tekalne steze brez nadzora.
2. Pravilno odstranjevanje tega izdelka. Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči med druge gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte, da spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer je bil izdelek kupljen.
3. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jim oseba, odgovorna za njihovo varnost, daje nadzor ali navodila glede uporabe aparata. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z aparatom.

OPOZORILO: Majhne otroke vedno držite stran od tega stroja. V stiku s premično površino lahko pride do močnih opeklin zaradi trenja.


## Vsebina

---

01. Naprava in dodatki	02
02. Shematski prikaz funkcij	03
03. Priročnik ob začetku uporabe	07
04. Naučite se uporabljati tekalno stezo	09
05. Blagovna znamka in pravno obvestilo	12
06. Varnostno obvestilo	13
07. Vzdrževanje in servisiranje	16

## Dobrodošli


Hvala, ker ste izbrali tekalno stezo KINGSMITH. Izvrsten, preprost in inovativen dizajn vam omogoča, da doma uživate v svoji kakovostni in prijetni vadbi. Tekalna steza je zasnovana samo za družinsko uporabo. Prosimo, da ga ne uporabljate za poslovne namene, zakupe ali javne skupine.



Indeks preferenc	Parameter
Primerna za starost	14-60 let
Razpon hitrosti	0.5 -10 km/h (Največja hitrost pri hoji: 6 km / h)
Trak za tek	440×1200 mm
Največja obremenitev	110 kg
Frequency	50/60 Hz
Nazivna napetost	220-240 V~
Vhodna moč	918 W
Neto teža	33 kg
Bruto teža	38 kg
Dimenzije raztegnjene steze	1460×720×900 mm
Dimenzije zložene steze	980×720×155 mm
Športni načini	Nčin teka/Način hoje

## 01. Naprava in dodatki

Pred uporabo preverite, če je vsebina paketa popolna in nepoškodovana. Če je vsebina poškodovana ali manjka kateri od delov, se obrnite na prodajalca.



Tekalna steza

### Dodatki



Električni kabel



Daljinski upravljalnik



Vrvica



Kotni izvijač



Varna ključavnica




Silikonsko olje




Uporabniški priročnik

## 02. Shematski prikaz funkcij

### 1. Način hoje



### 2. Način teka



## 02. Diagram funkcij

### 3. Uvod v delovanje panelnega zaslona

TIME

Prikaz časa

KM

Prikaz razdalje

SPD

Prikaz hitrosti

STEP

Prikaz korakov

CAL

Prikaz kalorij

Koraki in podatki o kalorijah se lahko prikažejo na plošči po nastavitvi v aplikaciji.

Tipke na pritisk



Stanje pripravljenosti



Ročni način



Avtomatski način

Opozorilna lučka




Opozorilna lučka za napako




Opozorilna lučka za povezavo


### 4. Daljinski upravljalnik




### 03. Priročnik ob začetku uporabe




1. Ko potiskate in vlečete, se prepričajte, da se je ograja zmanjšala na minimum, in pritrdite napravo za zaklepanje in hitro demontažo ograje. Postavite ga na ravno dno, prosim, ne postavljajte ga na premekho blazino ali debelo preprogo.




3. Odprite tekalno stezo, tekoči trak prilagodite sredinskemu položaju, počasi ga odvijte in s pritiskom potisnite navzdol, da postane povsem poravnan, ali za poravnavo zavrtite spodnjo blazino stopala




2. Sprostite napravo za zaklepanje ograje, dvignite ograjo v navpični kot in zategnite napravo za zaklepanje ograje.




4. Napravo za hitro pritrditev ograje prilagodite na primerno višino in jo nato zaklenite. Rumene oznake na straneh ograje označujejo priporočeno največjo in najmanjšo višino.



5. Namestite varnostno stikalo, priključite napajanje in vklopite.



7. Odprite APP, sledite pozivom za dodajanje in vezanje tekalne steze za uporabo.



6. Prenesite aplikacijo "KS Fit" iz trgovine Apple Store ali trgovine Google Play in dokončajte namestitvev.

## 04. Naučite se uporabljati tekalno stezo

### 1. Uporaba različnih načinov delovanja



#### Stanje pripravljenosti

Lučka stanja pripravljenosti je prižgana; motor in senzor se nehata odzivati.



#### Ročni način

Lučka ročnega načina je prižgana; hitrost uravnate z daljinskim upravljalcem ali preko aplikacije.



#### Avtomatski način


Lučka avtomatskega načina je prižgana; hitrost se avtomatsko uravnava s pametnim algoritmom.

### 2. Upravljanje v stanju pripravljenosti



#### Stanje pripravljenosti

V stanju pripravljenosti lahko uporabniki pritisnejo gumb za način na daljinskem upravljalniku, da sprožijo tekoči trak in preklopijo v privzeto stanje ročnega načina. Uporabniki se lahko tudi dotaknejo ikone stanja pripravljenosti na zaslonu, da sprožijo tekalno stezo. Ko tekalna steza ne deluje, pritisnite gumb za način na daljinskem upravljalniku ali se dotaknite ikone stanja pripravljenosti na zaslonu, da preklopite v stanje pripravljenosti.



#### Gumb za zbiranje načina

Kratek pritisk: Zamenjava načina


Dolg pritisk: Zamenjava v stanje pripravljenosti (nedelujoče stanje )

### 3. Upravljanje v ročnem načinu (privzeti način)



#### Ročni način

V tem načinu lahko hitrost steze nadzirate z daljinskim upravljalcem. Začetnikom priporočamo, da najprej uporabljajo ročni način, avtomatski način.



#### Pospeševanje

Kratek pritisk: poveča hitrost za 0,5 km/h.

#### Start/Stop

Kratek pritisk: zažene oz. ustavi tekalno stezo.

#### Upočasnjevanje

Kratek pritisk: zmanjša hitrost za 0,5 km/h.

#### GUMB ZA IZBIRANJE NAČINA

Kratek pritisk: Zamenjava načina

Dolg pritisk: Zamenjava v stanje pripravljenosti (nedelujoče stanje )

## 04. Naučite se uporabljati tekalno stezo

### 4. Upravljanje v avtomatskem načinu (napredni način)



#### Avtomatski način

Avtomatski način je napredni način, ki je zahtevnejši in se lahko uporablja popolnoma brez daljinskega upravljalca. Priporočamo ga uporabnikom z dobro koordinacijo ali tistim, ki že imajo izkušnje s stezo za hojo. Za zagon in zaustavitev uporabite daljinski upravljalnik, v tem načinu pa deluje gumb za preklon načina.

Opomba: Način avtomatskega upravljanja je na voljo samo v načinu hoje.



## 05. Blagovna znamka in pravno obvestilo

### 5. Daljinski upravljaliec

Če se daljinski upravljaliec ne odziva ali ste ga zamenjali z novim, morate med daljincem in stezo ponovno vzpostaviti povezavo.

Vzpostavljanje povezave: Ponovno zaženite stezo in pritisnite na gumb za izbor načina na daljinskem upravljalcu za 5 sekund.

### 6. Opozorilna lučka za povezavo

Ni povezan z APP: utripanje

Povezano z APP: izklopljeno

### 7. Opozorilna lučka za napako

E01: Prekomerni tok programske opreme

E02: Prekomerni tok strojne opreme

E03: Pregrevanje modula IPM

E04: Nizkonapetostna zaščita

E05: Prenapetostna zaščita

E06: Zaščita pred izgubo faze motorja

E07: Zaščita motorja

E08: Napaka senzorja

E09: Motor se ne more zagnati

E12: Zaščita pred prekomernim tokom motorja

E13: Zaščita pred preobremenitvijo

E14: Haloova izguba signala


E15: Napaka v komunikaciji

Patente, vključene v izdelke serije Tekalna steza Kingsmith, izdeluje podjetje Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd., in so v lasti podjetja. Nobena organizacija ali posameznik ne sme kopirati, distribuirati celotnega ali katerega koli dela tega priročnika brez pisnega dovoljenja podjetja Kingsmith in teh patentov ne sme uporabljati brez dovoljenja.


Pri tiskanju tega priročnika smo vanj, kolikor je le mogoče, dali različne funkcionalne opise in navodila. Zaradi nenehnega izboljševanja funkcij izdelka in sprememb v oblikovanju, pa lahko pri kupljenih izdelkih še vedno obstajajo neskladja. Zaradi posodobitve izdelka lahko ta priročnik odstopa od dejanskega izdelka glede barve, videza itd. Glejte dejanski izdelek.




## 06. Varnostno obvestilo




- ⚠️ Prostorska razdalja za tekalno stezo mora biti več kot 2 m. V nujnih primerih lahko primete za ograjo in se trdno držite z obema rokama in podprete telo, da lahko skočite dol s tekalne steze.




- ⚠️ Razdalja med obema stranema tekalne steze mora biti več kot 0,5 m.




- ⚠️ Med uporabo tekalne steze ne nosite ohlapnih ali visečih oblačil, nosite športno obutev in oblačila. Prosimo, vadite glede na svojo situacijo. Če se med vadbo počutite neprijetno, nemudoma prenehajte in se posvetujte z zdravnikom. V nasprotnem primeru lahko tvegate poškodbe.




- ⚠️ Ko naprave ne uporabljate, izvlecite električni kabel.



- ⊗ Ne stopajte na sprednji del tekalne steze.



- ⊗ Prepovedana uporaba naprave skupaj s hišnimi ljubljenčki.



Sila sprostitve pogona: 7N  
Sila sproščanja objemke: 18N

- ⚠️ Pred uporabo preberite, razumite in preizkusite postopke zaustavitve v sili. Med uporabo privijte drugi konec varnostne ključavnice na oblačila. Če pride do nepričakovane situacije, snemite varnostno ključavnico, da tekalno stezo takoj ustavite.


Začnite uporabljati tekalno stezo.

Hrupna raven je 65dB (A).


Tekalna steza ima za vašo varnost mehanizem za zaustavitev v sili. Preden začnete s treningom, na oblačila pritrđite varnostni ključ. Če je bila tekalna steza zaustavljena zaradi izvleka varnostnega ključa, ga znova vstavite. Tekoči trak se ne zažene samodejno.

Nenadzorovani uporabi tekalne steze s strani tretje osebe se lahko izognete tako, da varnostni ključ snamete in shranite na varnem mestu.


V nujnih primerih oprijema tesno primite z obema rokama in stopite pasu na bočne površine bočnih ploščadi. Aktivirajte mehanizem za zaustavitev v sili (varnostni odklop).



- ⊗ Tekalnih stez z električnim pogonom ne uporabljajte na vlažnih ali mokrih mestih. Ne uporabljajte ga na neravnih tleh.




- ⊗ Vzratna hoja po stezi je prepovedana




- ⚠️ Starejše osebe in nosečnice naj naprave ne uporabljajo.


## 06. Varnostno obvestilo




⚠ Pazite na svoje roke




⚠ Po zadnjem robu steze ne stopajte, da se vam ne bi spodrsnilo



⊗ Ne pospravite (zložite) pred izklopom.



⚠ Tekalno stezo postavite pokonci in jo postavite v prostor s podpornimi točkami na obeh straneh. Prosimo, držite stran od otrok.



⊗ Ko je narava v pogonu, je stopanje na stezo in dol z nje strogo prepovedano.

## 07. Vzdrževanje in servisiranje


### 1. Čiščenje tekalne steze



Pred začetkom čiščenja napravo izklopite iz elektrike

- 100% bombažno krpo namočite z blagim detergentom. Ne ulivajte detergenta neposredno na tekoči trak in ne uporabljajte jedkih čistil ali čistil, ki vsebujejo kislino. Obrišite okvir, ohišje motorja in tekoči trak. Ne brišite spodnje strani traku.
- Po določenem obdobju uporabe, je lahko zgornji del naprave prašen ali umazan, kar je normalna posledica rabe. Napravo preprosto očistite.


### 2. Nastavljanje traku



Zaženite tekalno stezo in pustite naj teče s hitrostjo 3 km / h.

- Če se trak premakne v levo: Obrnite levi vijak za nastavljanje za 1/4 kroga v smeri urinega kazalca.
- Če se trak premakne v desno: Obrnite desni vijak za nastavljanje za 1/4 kroga v smeri urinega kazalca.
- Če trak drsi: Istočasno obrnite tako levi kot desni vijak za nastavljanje za pol kroga v smeri urinega kazalca.
- Po vsaki prilagoditvi mora trak teči nekaj časa (1-2 minuti). Po potrebi ponovno prilagodite.

### 3. Mazanje traku



Pred začetkom čiščenja napravo izklopite iz elektrike

Dvignite trak in namažite spodnjo površino traku s silikonom

Zaženite tekalno stezo, da teče s hitrostjo 3 km / h 10-20 sekund.

- Za eno mazanje je potrebno 5-10 ml silikonskega olja. Čezmerna uporaba lahko povzroči zdrs in vpliva na normalno uporabo.
- Trak namažite s silikonskim oljem vsake 3 mesece.